Información general de seguridad

▲ ADVERTENCIA

- Obtenga y lea las instrucciones de servicio cuidadosamente antes de instalar las partes. Las partes flojas, desgastadas o dañadas pueden hacer que se caiga y sufra heridas graves. Le recomendamos enfáticamente que use sólo repuestos genuinos Shimano.
- Obtenga y lea las instrucciones de servicio cuidadosamente antes de instalar las partes. Si no realizan correctamente los aiustes, la cadena se podría salir y esto podría ocasionar que cavera de la bicicleta lo cual podría resultar en heridas grav
- Use la ST-6700/6703, BL-TT79 con el BR-6700. No use la BR-6700 en combinación con palancas STI anteriores para ciclismo de ruta o con palancas de frenos BL-R770/BL-R550 para manillares planos, de lo contrario el rendimiento de frenado provisto será demasiado fuerte
- Debido a las características de la fibra de carbono, nunca modifique las palancas, de lo contrario la palanca se podría romper y los frenos no funcionarán.
- Antes de montar la bicicleta, verifique que no esté dañada como descascaramiento o raiaduras en la fibra de carbono. Si hubiera algún daño, cambia por una parte nueva inmediatamente sin intentar reparar el daño, de lo contrario la palanca se podría romper y los frenos no funcionarán.
- Lea estas instrucciones de servicio técnico cuidadosamente. manténgala en un lugar seguro para futuras consultas.

- Para especificaciones de conjunto de tres platos, asegúrese de leer estas Instrucciones de servicio junto con las Instrucciones de servicio para la ST-6703 y FD-6703.

 • Use un paño suave para limpiar las palancas de fibra de
- carbono, y asegúrese de humedecer el paño con detergente neutro antes de usarlo, de lo contrario el material de la palanca se podría dañar y perder su resistencia. Evite deiar las palancas de fibra de carbono en lugares donde
- queden expuestas a altas temperaturas. También manténgalas leios del fuego.
- Las nalancas relacionadas con los cambios de velocidades se
- deben utilizar sólo cuando la catalina está girando.

 Para el funcionamiento correcto, usar siempre una envoltura
- de cable SIS-SP y una guía de cable del juego de pedalier.
 Se recomienda engrasar la superficie exterior del cable y el interior de la envoltura del cable para asegurarse de que desliza correctamente.
- El cable incorporado en el bastidor tiene una insuficiente eficiencia y el sistema de cambios SIS no funcionará adecuadamente. Consecuentemente, no podrá usarse este
- · Para el cable de cambio se usa una grasa especial. No usar grasa DURA-ACE u otro tipo de grasa, de lo contrario el funcionamiento del cambio se podría ver afectado.
- Las partes no tienen garantía contra el desgaste natural o el deterioro resultante del uso normal.
 Si tiene alguna duda respecto al uso, mantenimiento, ajuste o
- instalación, por favor consultar a una tienda especializada en


Instrucciones de servicio técnico SI-6SC0A-002

ST-6700

Integración Total de Shimano

Para lograr el máximo rendimiento, recomendamos usar las combinaciones indicadas en el siguiente cuadro.

Serie	ULTEGRA
Palanca de cambios	ST-6700
Envoltura de cable	OT-SP41 (SIS-SP41)
Engranajes	20
Desviador de cambio delantero	FD-6700
Conjunto de platos	FC-6700/6750
Desviador de cambio trasero	RD-6700-SS
Cubo de rueda libre	FH-6700
Juego de ruedas dentadas	CS-6700
Cadena	CN-6700
Guía de cable del juego de pedalier	SM-SP17
Ajustador de cable	SM-CA70 / SM-CA50



Palanca (A): Cambia de rueda dentada trasera menor a mayor

Palanca (B): Cambia de rueda dentada trasera meyor a menor Palanca (a): Cambia de catalina menor a mayor.


Palanca (b): Cambia de catalina mavor a menor.

Todas las palancas regresan a la posición inicial cuando se

Las instrucciones de servicio en otros idiomas están disponibles en: http://techdocs.shimano.com


Funcionamiento de las palancas traseras

• Palanca (A): Cambia de rueda dentada trasera menor a mayor Palanca A tiene topes en las posiciones 1 v 2.




1): Se hace el cambio de una rueda

② : Se hace el cambio rápid de dos Ej.: De 3a. a 5a.




• Palanca (B): Cambia de rueda dentada trasera mayor a menor Empujar la palanca ® una vez para cambiar de una rueda



Ajuste de recorrido de la palanca

Si guiere que el recorrido de la palanca sea más largo, retire el espaciador de almohadilla. Si quiere que el recorrido de la palanca sea más corto, instale el espaciador de almohadilla con el espaciador de almohadilla accesorio



Instalación y desmontaje del espaciador de

Instalación

Instalación en el manillar




Mueva la cubierta de la ménsula hacia adelante, y luego apriete

firmemente la tuerca de montaje con la llave Allen de 5 mm


Funcionamiento de las palancas delanteras (FD-6700)

• Palanca (a) : Cambia de menor a mayor




Si al empujar la palanca no se realiza el cambio de catalina, empujar la palanca nuevamente hasta (X') que representa la distancia (X) necesaria para completar el cambio

• Palanca (b): Cambia de catalina mayor a menor.




Cuando se empuja la palanca (b) primero hay un tope en el punto donde se produce el ajuste fino(mecanismo para evitar el ruido) y después un segundo tope más fuerte al completar el recorrido del cambio. Después del ajuste fino, la siguiente vez que se empuje se completa el recorrido del cambio



Ajuste fino (para evitar el ruido)

Si la cadena está en la catalina grande y la rueda dentada mayor, la cadena y la placa del desviador de cambio delantero se tocarán produciendo ruido. En este caso, presioner ligeramente la palanca (b) (hasta el tope); para que el desviador de cambio delantero se mueva hacia la catalina pequeña y se elimine el ruido.



ecauciones para el funcioamiento


La Palanca ® b se mueve simuláneamente cuando se empuja la palanca (A)a, pero no se debe aplicar fuerza sobre la palanca ®b. Se debe empujar la palanca @a con cuidado para no empujar simultáneamente la palanca ®b. Si se empujan ambas palancas a la vez habrá cambio de marcha.

Se debe asegurar de leer cuidadosamente estas instrucciones de servicio junto con las instrucciones de servicio de la RD-6700, FD-6700 antes de usar.

Instalación del cable de freno




Se debe dejar un poco de cable de más, incluso si se corta a la



Al instalar los componentes en las superficies del cuadro de carbono/manillar, verifique con el fabricante del cuadro de carbono/partes las recomendaciones sobre los pares de apriete de manera de no apretar demasiado lo cual puede dañar el material de carbono, ni apretar poco lo cual puede resultar en que los componentes colocados no queden bien.



Instalación del cable de cambios




Corte de la envoltura del cable

Al cortar la envoltura del cable, cortarla por el extremo opuesto al de la marca. Después de cortar la envoltura del cable, redondear el extremo de manera que el interior del agujero tenga el diámetro uniforme.

Colocar la misma tapa de extremo de la envoltura del cable de lado






Pasar el cable por el orificio del cable. La envoltura del cable se puede pasar en dos direcciones: A través de la guía de cable (1) (interior) o guía de cable 2 (exterior).

Nota:


Inserte el cable de manera que el tambor de cable entre en la




Al desmontar las partes en orden para cambiar el cable, el trabajo se realizará más fácilmente si se desmonta la cubierta tal como se indica en la figura



Tener cuidado de no tapar los orificios de los cables o la cubierta al envolver la cinta para manillar. Si la cinta para manillar cubre esos lugares, no será posible cambiar el cable






Pasar el cable por el orificio del cable. La envoltura del cable se puede pasar en dos direcciones: A través de la guía de cable (1) (interior) o guía de cable 2 (exterior).

Nota:

Inserte el cable de manera que el tambor de cable entre en la unidad accionadora tanto como sea posible.




Asegúrese de instalar la cubierta del cable de cambios antes de



Tope exterior


Instalar el tope exterior en el tubo diagonal



Instale con el perno de ajuste apretado. El rango de ajuste para el perno de ajuste es de seis vueltas completas

2. Pasar el cable interior, y colocar la envoltura.






Mantenimiento

* La figura muestra la palanca derecha.

Desarmado del cuerpo de la ménsula y de la palanca

1. Primero usar la herramienta especial para desmontar el anillo en E. Usar la parte (B) de la herramienta especial (2) para alinear el anillo en E con la dirección de desmontaie. A continuación coloque la parte A contra el anillo en E y desmonte el anillo en E.





palanca


1. Insertar la palanca conectora en el soporte de la palanca principal, v luego armar el cuerpo de la ménsula y el cuerpo de la palanca, Luego, insertar el extremo del resorte de retorno en la muesca

2. Alinear los orificios de los espárragos, y luego colocar la herramienta especial (1) en la posición indicada en la figura para colocar a presión el espárrago de la palanca.



 La dirección correcta para que el espárrago de la palanca. quede mirando es con la ranura del anillo en E hacia arriba
• Verifique que la superficie del cuerpo de la ménsula esté a nivel con la parte superior del espárrago de la palanca para

3. Desmonte la herramienta especial (1), y luego use la herramienta especial (2) para instalar el anillo



Cambio del soporte de la palanca principal

Instalación:

Insertar el soporte de la palanca principal de prevención de caídas del cuerpo de la palanca.



Cambio de la quía de cable



Cada uno de los apéndices en la cubierta de la ménsula coincide con las ranuras en la ménsula



